Accesory Fitment Guide: **Borg Warner EFR Series Turbocharger**

ERF Turbo Series		Borg Warner Part Number	Borg Waner Description	Turbosmart Acuator			Turbosmart Bypass Valve		
				Single Port	Twin Port	Twin Port With Sensor	Recirculating	Dual Port	Block Off Plate
EFR-6258	B1	179150	Single Scroll - 0.64 A/R	TS - 0620 - 1142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 -4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179388	Single Scroll -0.64 A/R	TS - 0620 - 1142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		11589880036	Twin Scroll - 0.80 A/R	TS - 0620 - 2142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
EFR-6758	B1	1159880034	Single Scroll - 0.85 A/R	TS - 0620 - 1142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 -4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		11589880035	Single Scroll - 0.85 A/R	TS - 0620 - 1142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		11589880037	Twin Scroll - 0.80 A/R	TS - 0620 - 2142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
EFR-7163	B1	11639880005	Single Scroll - 0.85 A/R	TS - 0620 - 1142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 -4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		11639880006	Single Scroll - 0.85 A/R	TS - 0620 - 1142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		11639880002	Twin Scroll - 0.80 A/R	TS - 0620 - 2142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
EFR-7064	B2	179355	Single Scroll - 0.83 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 -4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179389	Twin Scroll - 0.92 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179391	Twin Scroll - 1.05 A/R	External Wastegate			TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
EFR-7670	B2	179351	Single Scroll - 0.83 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179390	Twin Scroll - 0.92 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179392	Twin Scroll - 1.05 A/R	External Wastegate			TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
EFR-8374	B2	179258	Single Scroll - 0.83 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179357	Twin Scroll - 0.92 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179393	Twin Scroll - 1.05 A/R	External Wastegate			TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
EFR-9180	B2	179358	Single Scroll - 0.83 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		12809880000	Single Scroll - 0.92 A/R	TS - 0620 - 3142	TS - 0620 - 4012	TS - 0620 - 4014	TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002
		179394	Twin Scroll - 1.05 A/R	External Wastegate			TS - 0203 -1261	TS - 0203 - 1061	TS - 0203 - 2002